


사용설명서



- 본 설명서를 숙지하시고 올바르게 사용하기 바랍니다.
- 본 제품은 이노테크에서 개발한 국내(대한민국)용입니다.


사용설명서

글루페이퍼(끈끈이) 교체방법



필름지제거

글루페이퍼(끈끈이)의
보호필름을 제거한다.



커버 상단

상단 끈끈이를
가이드에 맞게 놓는다.



커버 하단

앞커버를 들어서
밑면 끈끈이를 놓는다.




포획결과물

10일 후
포획결과물

사용설명서

설치방법

카블럭 시공



수평자

본품 중앙의 수평자 눈금을
보고 먼저 수평을 맞춘다.



벽걸이 홀


양쪽걸이 홀에 나사를
타공하고 램프를 장착한다.

벽걸이 브라켓 (별매-선택사항)



벽걸이브라켓


뒷면 필름지를 제거하여
수평을 맞추어 벽면에 부착한다.



벽걸이 홀

양쪽걸이 홀에
브라켓을 거치한다.

스마트캐치 / 알파 상세설명



정격전압 - 220v ~ 60Hz

정격소비전력 - 72W(36W×2)

무게 - 2.8kg (램프포함)

안전확인신고증명서

XM070015-14001A

전자파적합등록필증

MSIP-REM-bk2-SMARTCATCH

특 성

- 인테리어용으로 손색없는 디자인
- UV-A램프의 특성으로 비래해충을 유인 포획하는 효과
- 소음이 없고 인체에 무해하며, 친환경적인 제품

효 과

- 파리, 나방류등 비래해충 포획 억제
- 깨끗하고 쾌적한 환경조성
- 해충으로 인한 감염병 예방

사 용 장 소



병원

식품제조공장

가게

가정집

스마트캐치 /알파 상세설명

설치장소 및 사용방법

- 제품은 실내용입니다.
- 설치 높이는 약 1.5~2m를 추천합니다.
- 설치 후 24시간 작동시켜주세요.
- 끈끈이 교환 : 월 1~2회 교체
- 램프교환 : 램프수명 5,000시간(약 6개월 사용)을 사용하면
유인효과가 현저히 떨어질 수 있으므로 램프교체를 권장합니다.
- 사용면적 1대(약 20평) 기준
- 램프교환 및 끈끈이 구매문의 : 1600 - 4261


주의

- 인화성 증기나 폭발성 분진이 존재할 가능성이 있는 장소에서 사용하지마세요.
- 해당 포충기는 실내용으로 야외에서는 사용하기 부적합합니다.
- 해당 포충기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이
부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는
사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.

보증기간

- 제품 구입일로부터 1년간 (정상 상태에서 제조상의 문제에 대해 무상수리)
※ 수리, 교환, 환불등의 보상 방법은 '재정경제부 고시 소비자 분쟁 해결 기준' 의거

에디션 상세설명



정격전압 - 220v ~ 60Hz

정격소비전력 - 108W(36Wx3)

무게 - 3kg (램프포함)

안전확인신고증명서
XM070027-18002B

전자파적합등록필증
R-REM-bk2-addition

특 성

- 인테리어용으로 손색없는 디자인
- UV-A램프의 특성으로 비래해충을 유인 포획하는 효과
- 소음이 없고 인체에 무해하며, 친환경적인 제품

효 과

- 파리, 나방류등 비래해충 포획 억제
- 깨끗하고 쾌적한 환경조성
- 해충으로 인한 감염병 예방

사용장 소



에디션 상세설명

설치장소 및 사용방법

- 제품은 실내용입니다.
- 설치 높이는 약 1.5~2m를 추천합니다.
- 설치 후 24시간 작동시켜주세요.
- 끈끈이 교환 : 월 1~2회 교체
- 램프교환 : 램프수명 5,000시간(약 6개월 사용)을 사용하면
유인효과가 현저히 떨어질 수 있으므로 램프교체를 권장합니다.
- 사용면적 1대(약 20평) 기준
- 램프교환 및 끈끈이 구매문의 : 1600 - 4261

주의

- 인화성 증기나 폭발성 분진이 존재할 가능성이 있는 장소에서 사용하지마세요.
- 해당 포충기는 실내용으로 야외에서는 사용하기 부적합합니다.
- 해당 포충기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.

보증기간

- 제품 구입일로부터 1년간 (정상 상태에서 제조상의 문제에 대해 무상수리)
※ 수리, 교환, 환불등의 보상 방법은 '재정경제부 고시 소비자 분쟁 해결 기준' 의거

제품 보증서

본 보증서는 대한민국에서만 유효합니다.

수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 '재정경제부 고시 소비자 분쟁 해결 기준' 의거 서비스를 받기 위해 반드시 본 품질보증서를 보관하시기 바랍니다.

• 제품명/모델명

• 구입일/구입처

• 구매자성명/주소

고객서비스

제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 1년 무상 서비스를 받으실 수 있습니다. 단, 고객과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우에는 무상 기간 내라도 유상 처리됨을 알려드립니다.

제품 수리는 반드시 공식 서비스 센터를 이용하시기 바랍니다.

유상서비스

서비스 신청 시 다음과 같은 경우는 무상 기간 내라도 유상 처리됩니다.

- 제품을 떨어뜨리거나 충격을 주어 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 고객이 제품을 임의 분해하여 부속들이 분실 및 파손되었을 경우
- 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리하거나 개조하여 고장이 발생했을 경우
- 사용설명서의 내용 및 주의 사항을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
- 천재지변에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 잘못된 청소로 인한 성능불량 및 고장이 발생하였을 경우
- 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생하였을 경우

AS 문의 : 1600-4261

상담시간 : 평일 09:00~17:00 (토, 일, 공휴일 휴무)

경남 진주시 솔밭로 23(상평동) 이노테크

